

КОМПАНИЯ ДАЧНЫЙ СПОРТ

Тел. +7 495 410 97 66 www.crocket.ru www.garden-sport.ru E-mail: crocket@bk.ru

Сборка пушки занимает всего несколько минут и не требует больших усилий. Вам потребуется шуруповёрт или крестовая отвертка.

Собирайте пушку в той последовательности, в какой она описана в инструкции.

Установка колес

1. С оси пушки откручиваем и снимаем два ограничителя закрепленные саморезами. Смотрите Рис.1-5.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

2. Колесо одеваем на ось, устанавливаем ограничитель и закрепляем его саморезом. Рис 6-11



Рис. 6

3. Внимание! Колесо одеваем саморезами на ступице во внутрь! Рис 7.



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

4. Повторяем операцию со вторым колесом. Рис 12.



Рис. 12

Установка лафета

1. Из оси выкручиваем два самореза Рис 13-15



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15

2. В верхней части лафета есть два сквозных отверстия Рис. 16-17



Рис. 16



Рис. 17

3. Совмещаем отверстия на лафете и отверстия на оси (ось надо немного наклонить) Рис. 18-19



Рис. 18



Рис. 19

4. Скрепляем саморезами лафет и ось. Рис. 20-22



Рис. 20



Рис. 21



Рис. 22

Установка ствола

1. На лафете откручиваем крепеж для ствола Рис. 23-24



Рис. 23



Рис. 24

2. Устанавливаем ствол в пазы, ствол отклониться вертикально вверх Рис. 25-27



Рис. 25



Рис. 26



Рис. 27

3. Закрепляем крепеж ствола и выставляем желаемый угол наклона ствола. Рис. 28-31



Рис. 28



Рис. 29



Рис. 30



Рис. 31

Пушка готова к эксплуатации. Все необходимые саморезы идут в комплекте пушки.

